

보정기 EK-220 배터리 교환 방법

■ 잔량 확인 방법

키패드를 이용하여 주메뉴와 보조메뉴를 아래 항목으로 디스플레이 하면

	ok	Serv
Bat,R	40	months

현재 배터리 용량이 40개월 동안 사용 가능함을 의미한다.

■ Low Battery Alarm

배터리 교환시기가 되면 디스플레이 상에 아래 항목으로 표시된다.

	B	Serv
Bat,R	3	months

경고상태(B)를 표시하며 배터리 용량이 3개월 미만 사용 가능함을 의미하므로 즉시 교체하여야 한다.

■ Battery 교환방법

- ① 보정기의 디스플레이부를 +자 드라이브로 볼트 4개를 풀고 뚜껑을 연다.
- ② 배터리 교환전 Data를 Rom에 저장하여 손실을 방지해야 한다.
저장방법은 키패드를 이용하여 아래와 같이 디스플레이 한후

	B	Serv		BP	Serv
Save		0	→	bat,c	25 Ah

"0"을 "1"로 수정후 ENTER를 누르면 Data가 메모리에 저장된다.

- ③ 2개중 1개의 배터리 Jack을 분리 후 새 배터리를 연결한 다음 나머지 배터리 Jack을 분리 후 새 배터리를 연결한다.(2개의 배터리 교체)
- ④ Calibration Lock 스위치를 누르고 bat.c 항목에서 Enter Key를 2번 누른다